WIDOK ROZDZIELNICY R-22

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Rozdzielnicę montować na istniejącym cokole w pomieszczeniou rozdzielni.
W razie konieczności wykonac podstawę wsporczą stalową.
Obudowę kotwić do ściany po ustawieniu na cokole.
Wymagane IP-30
Wymiary podano w [mm]. Głebokość rozdzielnicy - max.40cm.

Część rezerwową rozdzielnicy pokazano poglądowo w celu potwierdzenia możliwości rozbudowy rozdzielnicy w przypadku rozbudowy systemu zasilania o zasilanie rezerwowe. W dokumentacji kosztorysowej ujęto rozdzielnicę w wykonaniu podstawowym wynikającym z zakresu opracowania.

Pokazany układ montażowy należy traktowac poglądowo. Wykonawca przed przystąpieniem do prefabrykacji wykona rysunek montażowu i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru.

						Rewizja: - - - -	Nr rysunku: E-05 ark.4
L3 - SYSTEM Andrzej Kowalczyk **Warszawa ul. Farbiarska 9C** **email: gaba@data.pl** **tel.: +48 691-360-590**	Obiekt	**Budynek "SOKRATES"** **Warszawa ul. Smyczkowa 9**	Stadium	**Projekt wykonawczy**	Branża	**ELEKTRYCZNA**	Nr uprawnień / Data / Podpis
	Inwestor	**Uniwersytet Warszawski** **Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28**	Tytuł rysunku	**Schemat ideowy i montażowy rozdzielnicy R-22**	Projektant	**mgr inż. Grzegorz Kucharski**	**MAZ/0241/PWOE/06** / **10.2021**
					Projektant	**inż. Andrzej Kowalczyk**	**10.2021**